

Pure-Beton

Opbouw wanden bestaande tegels + natte doucheceel

Dag 1

- Bestaande tegels ontvetten
- Bestaande tegels frezen of ruw schuren
- Voorstrijken met Ardex P4
- Uitvlakken met Ardex R1C

Dag 2

- Wanden primeren 1:1 verdunnen met water
- In de natte doucheceel membraan plaatsen 200/250 gr per m²

Dag 3

- Raw + Smooth plaatsen
 - Natte doucheceel behandelen met Base + Raw + Smooth
- Schuren tussen de Raw + Smooth laag*

Dag 4

- Hoeken evt. infrezen met Fine
- Schuren + lakken met 2K-PU
- Natte doucheceel 2x lakken

Kitter kan na 6 dagen komen om af te kitteren.

Hoeveelheden per m²:

Primer 100 gr

Raw 0,70 gr

Smooth 0,30 gr

100 gr 2K-PU

Gemiddeld 5kg membraan per natte doucheceel